

BLAZE HUB

480 / 960 kW

APLICACIÓN

Depots, flotas y autobuses:
potencia centralizada con
hasta 12 / 16 conectores
según configuración.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

Una arquitectura. Tres formas de llegar.

HUB centraliza la potencia. AIR, FLOW y DEPOT adaptan la conexión al vehículo, al espacio y al tipo de operación.



AIR

Dual CCS2. Refrigeración por aire.



FLOW

HPC. Refrigeración líquida.



DEPOT

Formato compacto. Pared o pórtico para flotas.

Requieren un armario de potencia HUB compatible.

La potencia de cada salida depende del reparto del sistema, los cables y el vehículo. No son cargadores autónomos.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE HUB

480 / 960 kW

Armario de potencia central para alimentar dispensadores y ampliar la recarga por fases.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	480 / 960 kW
Granularidad de potencia	40 kW
Carga simultánea	Hasta 12 / 16 conectores, según configuración

Control e interfaz

Gestión de carga	Gestión dinámica y carga secuencial
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1

Instalación y opciones

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	1.300 × 900 × 1.800 mm
------------------------------------	------------------------

Configuraciones disponibles

HUB 480: 480 kW · HUB 960: 960 kW

Configuración del proyecto

Es un armario de potencia, no un cargador autónomo. Requiere dispensadores compatibles y dimensionamiento del sistema.