

BLAZE DRIVE 180

180 kW DC

APLICACIÓN

Flotas, estaciones públicas y recarga rápida convencional.

DC



Antes de instalar

Potencia de alimentación y demanda simultánea. Compatibilidad de los vehículos y conectores. Gestión de cable, pago y plataforma.

Configuración y alcance

Las opciones de esta referencia se detallan en la página siguiente. La configuración final se confirma en la propuesta técnica.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

BLAZE DRIVE 180

Incluido, opcional y según proyecto.

Reparto de potencia	Incluido	Reparto integrado entre dos salidas
Pantalla	Incluido	10 pulgadas · LCD táctil
Potencias disponibles	Según variante	180 kW DC
Conector	Según variante	2 × CCS2 / CCS2 + CHAdeMO
Gestión de cable	Opcional	Brazo de soporte opcional
Terminal de pago	Según proyecto	Payter / Nayax / Otros, según configuración

Para preparar la instalación

Potencia de alimentación y demanda simultánea · Compatibilidad de los vehículos y conectores · Gestión de cable, pago y plataforma

La documentación final y la propuesta concretan las opciones seleccionadas. Revisión: 2026-09-15

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE DRIVE 180

180 kW DC

Dos salidas DC con reparto de potencia para estaciones de recarga y flotas.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	180 kW DC
Conector	2 × CCS2 / CCS2 + CHAdeMO
Corriente de salida	300 A

Control e interfaz

Pantalla	10 pulgadas · LCD táctil
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID
Reparto de potencia	Reparto integrado entre salidas

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	800 × 600 × 1.700 mm
Altura con gestión de cable	2.025 mm

Configuraciones disponibles

DRIVE 180: 180 kW DC

Configuración del proyecto

Las opciones, la medición y las funciones de acceso se concretan en la configuración del proyecto.