

BLAZE VISION

360 / 480 kW

APLICACIÓN

HPC integrado: alta potencia, dos o cuatro conectores y pantalla de gran formato.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE VISION

360 / 480 kW

Recarga de alta potencia con dos o cuatro conectores y pantalla de gran formato.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	360 / 480 kW
Conectores disponibles	2 × CCS2 / 2 × HPC / 2 × CCS2 + 2 × HPC / 4 × CCS2
Corriente CCS2	400 A · Boost 500 A durante 60 min · Máximo 600 A
Corriente HPC	500 A · Boost 600 A continuo · Máximo 800 A

Control e interfaz

Pantalla	32 pulgadas · 1 o 2 pantallas táctiles
Reparto de potencia	Reparto integrado entre salidas
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	1.100 × 1.150 × 2.300 mm

Configuraciones disponibles

VISION 360: 360 kW · VISION 480: 480 kW · Dos o cuatro conectores: CCS2 / HPC según configuración

Configuración del proyecto

Las corrientes boost y máximas dependen del cable y de las condiciones de operación. La potencia del equipo se comparte entre las salidas.