


TWIN

$2 \times 11 / 2 \times 22 \text{ kW}$

APLICACIÓN

Dos plazas próximas con un único equipo: una solución para empresas, flotas y aparcamientos.

AC



Antes de instalar

Potencia total y uso simultáneo. Acceso a ambas tomas y recorrido del cable. Esquema de protección de cada salida.

Configuración y alcance

Las opciones de esta referencia se detallan en la página siguiente. La configuración final se confirma en la propuesta técnica.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

TWIN

Incluido, opcional y según proyecto.

Salidas	Incluido	Dos salidas AC Tipo 2
Pantalla	Incluido	7 pulgadas · Táctil
Potencias disponibles	Según variante	2 × 11 / 2 × 22 kW
Conector	Según variante	Cable / Toma / Toma con obturador
Gestión de carga	Opcional	Gestión dinámica a nivel de instalación
Protección diferencial	Opcional	Tipo B, según configuración
Protecciones incluidas	Incluido	Protecciones por salida; esquema y referencias a confirmar

Para preparar la instalación

Potencia total y uso simultáneo · Acceso a ambas tomas y recorrido del cable · Esquema de protección de cada salida


La documentación final y la propuesta concretan las opciones seleccionadas. Revisión: 2026-09-15

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt TWIN

2 × 11 / 2 × 22 kW

Dos salidas AC para flotas, empresas y aparcamientos de uso público.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	2 × 11 / 2 × 22 kW
Conector	Tipo 2 · Cable / Toma / Toma con obturador

Control e interfaz

Pantalla	7 pulgadas · Táctil
Gestión de carga	Opcional · A nivel de instalación
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	400 × 230 × 600 mm
Altura con pedestal	Aproximadamente 1.500 mm

Configuraciones disponibles

TWIN 22: 2 × 11 kW · TWIN 44: 2 × 22 kW

Configuración del proyecto

La selección de protecciones diferenciales, incluido tipo B, debe confirmarse para esta referencia antes de cerrar la configuración.